



Elektrisch handgereedschap

Elektrisch handgereedschap moet dubbel geïsoleerd uitgevoerd te zijn (twee vierkantjes). Tevens moet ongewild inschakelen niet mogelijk te zijn (blokkering) en moet de bediening door middel van een vasthoudknop gebeuren (bij loslaten stopt de machine). Controleer voor gebruik of het gereedschap in goede staat verkeert. Bij gebreken aan het gereedschap, het gereedschap nooit gebruiken maar inleveren voor reparatie. Gebruik elektrisch gereedschap niet in de directie nabijheid van brandbare gassen of dampen (ontstekingsbron).